

## 1.2.2. Diffusore professionale Nassenheider

### Misure di protezione:

L'acido formico (Formivar) è molto corrosivo. La sua manipolazione richiede una grande prudenza. Bisogna sempre indossare occhiali protettivi, guanti resistenti agli acidi e indumenti a maniche lunghe.

### Materiale necessario:

- Diffusore professionale Nassenheider
- Formivar al 60% (Andermatt BioVet AG)
- Guanti resistenti agli acidi e occhiali protettivi (maschera di protezione)
- Secchio d'acqua (per lavare rapidamente gli eventuali schizzi di acido)

### Punti importanti:


- Primo trattamento entro fine luglio (dopo il raccolto del miele), secondo trattamento (2 settimane): iniziare al più tardi a metà settembre.
- Melario vuoto: 1 melario favorisce una buona evaporazione – ancora di più, in un'arnia svizzera, con un cuscino con imbottitura sintetica posizionato sopra.
- Collocare il diffusore nella colonia di preferenza il mattino presto, quando fa ancora fresco.
- Durante il trattamento, le colonie devono avere a disposizione del cibo disopercolato.
- Prestare attenzione a disturbare il meno possibile le colonie durante il collocamento del diffusore.
- Durante il trattamento, non nutrire le colonie.

## Procedimento:


Rispettare rigorosamente le istruzioni d'uso del diffusore.

1. Indossare il dispositivo di protezione.
2. Riempire in precedenza la bottiglia con la corretta quantità di acido (cfr. [istruzioni d'uso](#)).
3. Montaggio e collocamento del diffusore (cfr. [istruzioni d'uso](#)).
4. Per i fondi aperti, rimettere il vassoio estraibile. L'ideale sarebbe farlo una settimana prima del trattamento e ne migliora l'efficacia.
5. Lasciare il foro d'ingresso aperto (aprirlo completamente per le arnie svizzere).
6. Aggiustare la superficie della carta secondo le [istruzioni d'uso](#). Un'arnia svizzera con 12 telaini da nido rappresenta lo stesso volume di una cassa Deutsch Normalmass (DNM) o Zander.  
Collocare la base con il diffusore sui telaini di covata.
7. Posizionare il melario di nutrizione/semi-melario vuoto o il melario vuoto per l'arnia svizzera.
8. Controllare la quantità di evaporazione dopo 24 ore – se necessario, aggiustare la superficie della carta.

**Arnia magazzino**



**Arnia svizzera**



Link per le istruzioni d'uso del diffusore Nassenheider:

[apicoltura.ch/wp-content/uploads/sites/9/2024/08/Gebrauchsanweisung\\_NV-professional\\_ital\\_2021-06-17.pdf](https://apicoltura.ch/wp-content/uploads/sites/9/2024/08/Gebrauchsanweisung_NV-professional_ital_2021-06-17.pdf)